

Displayanzeigen im Normalbetrieb

Gerätezustände, Verbrauchswerte und Messsystem-Informationen werden über das LC-Display in einer Anzeigeschleife angezeigt.



Beschreibung:
Variable Anzeige (XX)

FS - Kennung für Qwalk-by & Q AMR, S-Mode
FC - Kennung für Qwalk-by & Q AMR, C-Mode
AL - Algorithmus, kein Funksystem vorhanden



Beschreibung:
Variable Anzeige (Y)

2 - Kennung für den 20x-Algorithmus
3 - Kennung für den WHE3x-Algorithmus
4 - Kennung für den WHE4x-Algorithmus



Beschreibung:
Variable Anzeige (Z)

1 - Kennung für 1-Fühler-Messsystem
2 - Kennung für 2-Fühler-Messsystem



Beschreibung:
Variable Anzeige (S)

S - Fernfühler aktiv

